

Impresión del logotipo

Secuencia logotipo

Para que se imprima el logotipo antes de la impresión del tiquet, hay que añadir la siguiente secuencia al principio de la secuencia inicial del modelo en cuestión: 28,112,1,0

Secuencia: 28,112,n,m

n: número de imagen. Se pueden almacenar varias imágenes en la memoria no volátil de la impresora.

m: modo de impresión (por defecto 0)

0: Normal	180x180
1: Doble ancho	180x90
2: Doble alto	90x180
3: Cuadruple	90x90

La secuencia de escape se tiene que poner al principio de la secuencia inicial.

NOTA: Para que funcione el programa del logotipo hay que cambiar el puerto de la impresora a otro cualquiera, ya que si el programa no puede coger el control absoluto del puerto, nos dará error de comunicación.

Localización de los programas

Impresoras Epson

/soft/Drivers_Utils/IMPRESORAS/Drivers EPSON TM/Logo/TMFLOGO230Ec.exe

Impresoras ICG

/soft/Drivers_Utils/IMPRESORAS/Drivers ICG/LOGO OLEOPOSSetup2.13.zip

Impresoras Samsung

/soft/Drivers_Utils/IMPRESORAS/Drivers SAMSUNG/Logo SAMSUNG.zip